

FLEX ECO initialiseren/resetten

Initialiseren

Na installatie bij bijvoorbeeld een storing aan de tafel of na het verbreken van de verbinding tussen de aandrijving en de controller, moet de controller opnieuw worden geïnitieerd.

Als de controller een initialisatie verwacht, kan de tafel alleen naar beneden worden verplaatst. Om dit te doen, drukt u op de -toets. Druk op de knop totdat de tafel de laagste eindpositie bereikt (reset-positie). De tafel geeft dan weer met één klik. Voor handsetmodellen met display wordt  weergegeven tijdens de initialisering. Tijdens de gehele initialisering beweegt de tafel met lagere snelheid.

Een initialisatie kan ook op elk moment door de gebruiker worden uitgevoerd. Om dit te doen, plaats de tafel zo ver mogelijk naar beneden. Als de tafel stopt op een positie (geheugenhalte, veiligheidshalte of minimale positie), laat u de knop los en drukt u nogmaals op de knop. Houd de knop gedurende minstens 6 seconden ingedrukt. De tafel beweegt nu met een lagere snelheid naar beneden. Houd de knop ingedrukt totdat de tafel de laagste eindpositie bereikt (reset-positie) en geeft dit weer met één klik.

Na de initialisatie verplaatst de controller het tafelblad naar de hoogte van de minimumpositie. Verplaats vervolgens de tafel naar uw gewenste werkhoogte.



LET OP! Als u de initialisering per ongeluk te vroeg beëindigt, is de controller nog niet klaar voor gebruik. Herhaal alstublieft het proces.

FLEX ECO initialiseren/resetten

Resetten

Na de montage, bv. als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als er een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem van het bureau geïnitieerd / gereset worden.

Dit wordt aangegeven in het display met: Reset-LED

Om te Resetten moet het bureau naar de laagste positie worden gebracht door de toets ▼ (omlaag) ingedrukt te houden totdat beide pootkolommen de onderste positie bereikt hebben. Bevestig dit nogmaals door de toets ▼ **(omlaag) nogmaals in te drukken en houdt deze ingedrukt** (ca. 5 seconden) tot het bureau een lichte beweging naar beneden en weer een beweging naar boven heeft gemaakt, laat de knop dan pas los wanneer het bureau niet meer beweegt.

Wanneer de knop te snel wordt losgelaten dan keert het bureau weer terug in de foutpositie en moet het resetten worden herhaald.

Harde reset

Na een stroomstoring, of als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als er een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem van het bureau geïnitieerd / gereset worden.

1. Alle stekkers los halen
2. Stekker van de bediening aansluiten
3. Stekker van de stroom aansluiten (je hoort klik(ken))
4. Stekker van de motoren aansluiten
5. De knop naar beneden, van het bedieningselement, ingedrukt blijven houden. Dit kan wel een minuut duren, het systeem zal een klik geven. Het systeem heeft nu een harde reset gehad.
6. Bij het juist uitvoeren van deze stappen moet het Flex onderstel weer naar boven en beneden beweegbaar zijn.