

Flexframe display (nieuwe type met signaalfunctie)

1. Het display



- Omhoog
- Omlaag
- Display welke de hoogte aangeeft
- SettoetsM
- Opslaan hoogte instellingoptie 1-2-3
- Signaalfunctie

2. Resetprocedure

- Houd de omlaagknop ingedrukt tot het bureau op de laagste stand staat. Laat de knop los en druk de omlaagknop daarna weer voor geruime tijd in. Het bureau gaat licht omhoog en stopt weer, geeft een 'piep' wat betekent dat het bureau is gereset.

3. Instructie in hoogte verstellen

- Houd de toets met het pijltje naar boven ingedrukt, het bureau gaat nu omhoog.
- Houd de toets met het pijltje naar beneden ingedrukt, het bureau gaat nu omlaag.

4. Instellen memorydisplay

- Zet het bureau in de gewenste hoogte
- Druk op 'M'. Het display laat nu zien 'S'
- Kies het nummer 1-3
- De hoogte is nu opgeslagen

5. Bureau vergrendelen

- Vergrendelen: Houd de omhoog- en omlaagknop tegelijk ingedrukt voor 5 seconden tot het venster de code 'LOC' laat zien. Het bureau is nu vergrendelt.
- Ontgrendelen: Houd de omhoog- en omlaagknop tegelijk ingedrukt voor 5 seconden tot het venster de hoogte van het bureau in cijfers weer laat zien. Het bureau is nu ontgrendelt.

6. Sedentary reminder

- Druk op de knop van de signaalfunctie. Het display toont nu "0.0h"
- Druk op de toets met het pijltje naar boven of naar beneden om de tijd in te stellen. De tijd kan worden ingesteld tussen 0.0h-9.5h
- De tijd is nu ingesteld